ZP / ZP300 ダウンロードソフト用

ドライバ インストール

説明書

第1版 2013年2月10日

(Windows XP 対応)

有限会社オメガ電子

<u>はじめに</u>

ZP / ZP300 を PC と USB 接続するの必要なドライバソフトのインストールについて説明します。 この説明書は、XP 用です。

<u>ソフトのダウンロード</u>

FTDI 社のドライバソフトは弊社のホームページからダウンロードしてください。 (<u>http://www.omega-denshi.com</u>)

圧縮ファイル cdm20824.zipを適当なフォルダに解凍してください。

ドライバソフトのインストール

ZP または ZP300 の電源を入れて、パソコンとUSBケーブルで接続すると、Windows が「新しいハードウェアが見 つかりました」というメッセージを出して、次の画面が表示されます。



上図のようにチェックを入れて、「次へ(N)」ボタンを押します。すると次の画面が表示されます。

新しいハードウェアの検出ウィザード	.
	このウィザードでは、)太の/\ードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: FT232R USB UART
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

上図のようにチェックをいれて、「次へ(N)」ボタンを押します。すると次の画面が表示されます。

新しいハードウェアの検出ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
 ◇ 次の場所で最適のドライバを検索する(S) 下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。 □ リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)を検索(M) ◇ 欧の場所を含める(Q): C*Job¥FTDI¥CDM 2.08.24 WHQL Certified ◇ 参照(R) ◇ 検索しないで、インストールするドライバを選択する(Q) →覧からドライバを選択するには、このオブションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもの とは限りません。
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

「参照」ボタンを押して、ダウンロードして解凍した、「CDM20824」のファイルを探してから、「次の場所を含める」に チェックを入れて、「次へ(N)」ボタンを押します。するとドライバのインストールが始まります。 インストールが完了すると、次の画面が表示されます。



「完了」ボタンを押してしばらくすると、再度、同じような画面が表示されます。

新しいハードウェアの検出ウィザー	2
	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始
	お使いのコンピュータ、ハードウェアのインストール CD または Windows Update の Web サイトを検索して (ユーザーの了解のもとに) 現在のソフトウ ェアおよび更新されたソフトウェアを検索します。 <u>プライバシー ポリシーを表示します。</u>
	ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?
	 ○はい、今回のみ接続します(Y) ○はい、今すぐおよびデバイスの接続時には毎回接続します(E) ○いいえ、今回は接続しません(T)
	続行するには、〕次へ]をクリックしてください。
	< 戻る(四) 次へ(№) > キャンセル

上図のようにチェックをいれて、「次へ(N)」ボタンを押します。すると次の画面が表示されます。

新しいハードウェアの検出ウィザート	;
	このウィザードでは、)次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: USB Serial Port シアトウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、挿入してください。 インストール方法を選んでください。 シフトウェアを自動的にインストールする (推奨)の ・ 覧または特定の場所からインストールする (審細)(S) 続行するには、D次へ] をクリックしてください。
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

さきほどと同じように、「次へ(N)」ボタンを押します。すると次の画面が表示されます。

新しいハードウェアの検出ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
 ○ 次の場所で最適のドライバを検索する(S)) 下のチェックボックスを使って、リムーバブルメディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。 □ リムーバブル メディア (フロッピー、 CD-ROM など) を検索(M) ● プ 次の場所を含める(Q): C*Job¥FTDI¥CDM 2.08.24 WHQL Certified ● 検索しないで、インストールするドライバを選択する(D) 一覧からドライバを選択する(C)
とは限りません。

さきほどと同じように、「次へ(N)」ボタンを押します。するとドライバのインストールが始まります。 インストールが完了すると、次の画面が表示されます。



COMポート番号の確認

スタート-->「設定」-->「コントロールパネル」-->「システム」を開きます。

システムのプロパティ 🔹 💽
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート
デバイス マネージャ デバイス マネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイス マネージャを使って、各デバイスのプ ロパティを変更できます。
デバイス マネージャ(D)
ドライバ ドライバの署名を使うと、インストールされているドライバの Windows との互 換性を確認できます。ドライバ取得のために Windows Update へ接続する 方法を Windows Update を使って設定できます。
ドライバの署名(S) Windows Update(W)
ハードウェア プロファイル ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。
<u>א-אָרד ארש ארש ארש ארש ארש ארש ארש ארש ארש ארש</u>
OK キャンセル 適用(A)

「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」ボタンを押すと、次の画面が表示されます。

ここで、「ポート (COM と LPT)」を見ると、「USB Serial Port (COM4)」などと出ていますので この COM 番号を覚えておきます。

ダウンロードソフトではこの COM 番号を設定します。

二島 デバイス マネージャ	
ファイル(E) 操作(<u>A</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	
 ■ ● ● ● Bluetooth デバイス ● ● ● DVD/CD-ROM ドライブ ● ● ● DVD/CD-ROM ドライブ ● ● ● USB (Universal Serial Bus) コントローラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	

著作権

Windows XP はマイクロソフト社の登録商標です。 FTDI 社製のドライバの著作権は FTDI 社が保有しています。

ドライバインストール説明書 本書の著作権は有限会社オメガ電子が保有しています。 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
